

# Hikvision ve Dahua kameralarda Onvif özelliğinin açılması

## Hikvision kameralar için:

- Ayarlar => Network => Gelişmiş ayarlar menüsüne gir.
- Yukarıda “Entegrasyon Protokolü” sekmesini seç
- “Onvif Etkinleştir” kutucuğunu işaretle
- “Ekle” butonuna bas
- Açılan pencerede yeni bir “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” belirle.
- Alttaki seçeneği “Sistem Yöneticisi” olarak işaretle ve “Tamam” butonuna bas.
- Cihazı tekrar başlattığında Onvif özelliği kazanacak ve bizim cihazlarımız tarafından networkte görülebilecek.

## Dahua kameralar için:

- Ayarlar (Setup) => Network => Bağlantı (Connection)
- Onvif sekmesini seç
- “Etkin” (Enable) seçeneğini işaretle ve “Sakla” (Save) butonuna bas
- Cihazı tekrar başlat