

Dikkat Edilecek Konular

- United Security kayıt cihazınızın kurulumunu yapmadan önce, bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm konuları dikkatlice okuyunuz ve ileride ihtiyaç halinde başvurmak üzere garanti belgesi ile birlikte saklayınız.
- Bu cihaz, sadece kapalı mekanlarda kullanım için üretilmiştir. Harici mekanlarda kullanılamaz.
- Cihazın içindeki elektronik devreler kullanıcı tarafından tamir edilemez. Hem cihazın zarar görmemesi, hem de elektrik şokuna maruz kalmamanız için cihazın içini kesinlikle açmayınız.
- Hard Disk takmak veya değiştirmek amacı ile cihazın içini mutlaka açmak gerekirse, bu işlemin mutlaka cihazı satın aldığınız firmanın teknik servisi tarafından yapılması ve cihazın elektrik ile bağlantısının tamamen kesilmiş olması gerekir.

- Cihaza herhangi bir kamera veya aksesuar bağlamak veya bağlı aksesuarı çıkartmak (USB cihazlar hariç) gerektiğinde, cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
- Adaptör voltajı ve amper değeri cihaz modeline göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle cihazı orjinal adaptörden veya ürünü satın almış olduğunuz firmanın teknik bölümünün tavsiye ettiği adaptörden farklı bir adaptör ile çalıştırmayınız.
- United Security kayıt cihazınız, içindeki işlemci ve Hard Disk nedeni ile oldukça yüksek seviyede ısı yayabilir ve havalandırılarak soğutulması gerekir. Bu nedenle, kayıt cihazınızın yanlarındaki, arkasındaki veya üzerindeki havalandırma deliklerinin hiçbir şekilde kapanmaması, cihazın dar ve sıkışık yerlere konulmaması gerekir.
- Kayıt cihazınızı dolap içi gibi, serbest hava dolaşımının olmadığı yerlere koymayınız.

- Cihazı direkt olarak güneş gören, kapalı yerlere (örneğin güneş altındaki saha dolabının içi vb.) koymayınız. Eğer mutlaka koymanız gerekiyorsa bu dolapların yeterli havalandırmasının olduğundan emin olunuz.
- United Security kayıt cihazınızı mutlaka sağlam, sarsılmayacak ve titremeyecek bir yere koyunuz. Cihazın titremesi hem içindeki Hard Diskin, hem de cihazın arızalanmasına sebep olabilir. Kayıt cihazınıza sert bir cisim çarparsa veya üzerine bir şey düşerse cihazın fişini derhal çekiniz ve satın almış olduğunuz United Security yetkili satıcısının teknik servisi ile temasa geçerek durumu anlatınız, yardım isteyiniz.
- Cihazı %85'den daha nemli veya ıslak ortamlarda bulundurmuyunuz, sıvı ile temas ettirmeyiniz. Eğer kayıt cihazınız sıvı ile temas ettiyse (örneğin üzerine su döküldüyse), cihazın fişini derhal çekiniz ve satın almış olduğunuz firmanın teknik servisi ile temasa geçerek yardım isteyiniz.
- Cihazı tozlu ortamlarda çalıştırmayınız. Tozlu ortamlar cihazın ömrünü kısaltarak arızalanmasına neden olabilir.

- Cihazın dışını sadece hafif nemli bez ile temizleyiniz. Sıvı aerosol temizleyiciler, deterjan veya kimyevi maddeler kullanmayınız.
- Eğer kayıt cihazınızdan ses, koku veya alışık olmadığınız bir uyarı gelmeye başlarsa, cihazın fişini derhal çekiniz ve satın almış olduğunuz firmanın teknik servisi ile temasa geçerek durumu anlatınız, yardım isteyiniz.
- Bu ürün Lithium bios pili içerir. Patlama riskinden korunmak için, ana kart üzerindeki bu pil sadece üretici veya ithalatçı tarafından tavsiye edilen uygun Lithium pil ile değiştirilebilir ve bitmiş pillerin talimatlara uygun şekilde çöpe atılması gerekir.
- İmalatçı veya ithalatçı, cihazın uygunsuz ve/veya bu kullanma kılavuzunda belirtilen konulara riayet edilmeksizin kullanmasından dolayı kullanıcının veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan, kayıplardan ve/veya arızalardan sorumlu tutulamaz.