



Mobil Uygulama Kullanma Kılavuzu





İÇİNDEKİLER

Mobil Cihaz Uygulaması	3
Cihaz Ekleme.....	6
Manuel Cihaz Ekleme	6
Çevirimiçi Cihaz Ekleme	15
Mobil Cihazdan Mobil Cihaza Aktarım.....	25

Mobil Cihaz Uygulaması


United Security Mobil Uygulaması, United Security marka DVR, NVR ve IP kameraların mobil cihazlar (telefonlar, tabletler vb) üzerinden canlı olarak izlenmesi ve uzak playback yapılması için geliştirilmiş, profesyonel bir uygulamadır.

Bu uygulamayı iOS işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar için "AppStore" dan veya Android işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar için "Google Play Store" dan "United Security" ismi ile aratarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz {Resim 1}.



Resim 1

Uygulamayı mobil cihazınıza indirdikten sonra aşağıdaki ekran açılacaktır {Resim 2}.



Resim 2


Cihaz Ekleme

Herhangi bir United Security kayıt cihazını (DVR ve NVR) veya United Security IP kamerayı mobil cihazınız üzerinden izleyebilmek için, öncelikle bunu mobil cihazınıza eklemeniz gerekir. Bunu 3 farklı yöntemle yapabilirsiniz.

Manuel Cihaz Ekleme

Eğer mobil cihazınıza tanımlayacağınız kayıt cihazının (veya IP kameranın bilgilerini biliyorsanız, bu cihazı manuel olarak tanımlayabilirsiniz.

Bunun için;

- 1- Mobil uygulamanızın “United Security-Canlı” ekranını açınız {Resim 2}.
- 2- Ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Seç” (veya ) ikonuna tıklayınız {Resim 2-1}.
- 3- Üzerinde “Cihazlar” yazan ekran açılacak ve eğer


mobil cihazınıza daha önceden tanımlanmış kayıt cihazı veya IP kamera varsa onlar listelenecektir {Resim 107}.



Resim 3

4- Bu ekranın sağ üst köşesindeki “+” ikonuna tıklayınız {Resim 3-1}.

Aşağı doğru, üç seçenekli bir pencere açılacaktır {Resim 4}.



Resim 4

5- Açılan seçenekler içinde “Manuel Ekleme” seçeneğine tıklayınız {Resim 4-1}.

Android uygulama için “Yeni Cihaz”, iOS uygulama içinse “Cihaz” isimli pencere açılacaktır {Resim 5}.

Yeni Cihaz Sakla

1 Cihaz Adı **DVR1**

2 Giriş Tipi **United Security Ofis**

3 Cihaz ID

4 Medya Port **9000**

5 Kullanıcı Adı **admin**

6 Şifre

7 Kanallar **8**

Resim 5

Resim 6

Cihaz ID

IP/DOMAIN

6- Açılan penceredeki alanları aşağıdaki şekilde doldurunuz.

Cihaz Adı: {Resim 5-1} Bu alana, kaydedeceğiniz kayıt cihazı (veya IP kamera) için istediğiniz ismi verebilirsiniz. Örneğin, "United Security Ofis"

yazabilirsiniz.

Giriş Tipi: {Resim 5-2} Bu satırın en sağındaki oka {Resim 6} tıkladığınızda “IP/DOMAIN” ve “Cihaz ID (P2P)” olmak üzere iki seçenek açılacaktır.

IP/DOMAIN: {Resim 6-2} Kayıt cihazınıza (veya IP kameranıza), IP adresi üzerinden bağlanmak için bu seçeneği seçiniz. Alt satırda “Cihaz ID” satırının yerinde “IP Adresi” isimli satır belirecektir {Resim 5-3}. Buraya cihazın bulunduğu yerin IP numarasını yazınız.

Cihaz ID (P2P): Bu seçeneği seçtiğinizde, kayıt cihazınıza (veya IP kameranıza) IP adresi girmeden, sadece cihazınıza özel bir “Cihaz ID” si üzerinden bağlanabilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde, ekranda “Cihaz ID” satırı {Resim 5-3} gözükecektir.


Bu aşamada, “Cihaz ID” sinin girişini iki şekilde yapabilirsiniz:

- “Cihaz ID” satırına {Resim 5-3}, kayıt cihazının (veya IP kameranın) üzerindeki Kare Kod (QR Code) etiketinde yazılı olan ID’yi {Resim 7} telefonunuzun klavyesini kullanarak girebilirsiniz.



Resim 7

- Veya "Cihaz ID" satırında bulunan Kare Kod (QR Code) ikonuna {Resim 5-4} tıklayarak tarama ekranını {Resim 8} açabilir ve kayıt cihazının (veya IP kameranın) üzerindeki karekodu {Resim 8-1} mobil cihazınıza okutabilirsiniz.



Resim 8

Eğer kayıt cihazınızın üzerinde Kare Kod (QR Code) etiketi bulunmuyorsa, "Cihaz ID" sine veya Kare Kod'a (QR Code) erişmek için, fareyi kullanarak imleci ekranın altına getiriniz. Aşağıda "Ana Menü İkonları" açılacaktır.



Bu ikonların en sağındaki “ ? ” ikonuna tıklayarak bilgi ekranını açınız {Resim 9}. Bu ekrandan “Cihaz ID”sini görebilir veya Kare Kod’u (QR Code) mobil cihazınıza okutabilirsiniz.

Parametre	Kayıt Arama	Cihaz	Sistem	Gelismis	Kapat
Genel	Cihaz ID'si	000001			
Kullanıcılar	Cihaz Adı	1080P-HY16N			
Bilgi	Cihaz Tipi	HY-DVR			
Bilgi	Donanım Versiyonu	DM-325			
Kanal Bilgisi	Yazılım Versiyonu	V7.1.0-20170828			
Kayıt Bilgisi	IE Client Versiyonu	V1.0.1.12			
Log	IP Adresi	192.168.12.79			
	MAC Adresi	58-EE8-76-000-DA-04			
	HDD Hacmi	19863G			
	Video Formatı	PAL			
	Client Portu	90000			
	HTTP Portu	90			
	P2PID	USX170020033742274466			



Sakla İptal

Resim 9

Medya Port: {Resim 5-5} Kayıt cihazınızın (veya IP kameranızın), [Ana Menü] => [Parametre] => [Network] => [Network] ekranına giriniz. Bu ekrandaki “Client Port” alanında yazan port numarasını buraya yazınız.

Kullanıcı Adı: {Resim 5-6} Cihaza hangi yetkiyle bağlanacaksınız onun kullanıcı adını giriniz (“admin” veya “user1” gibi).

Şifre: {Resim 5-7} Yukarıda yazmış olduğunuz kullanıcı adı (“admin” veya “user1”) için cihaza tanımlanmış olan şifreyi giriniz.

7- Sağ üst köşedeki “Kaydet” (Sakla) alanına {Resim 5-8} tıklayınız.


8- Eğer yukarıda girdiğiniz bilgiler doğruysa ve United Security kayıt cihazınız (veya IP kameranız) network’e bağlıysa, mobil cihazınız otomatik olarak bağlantı kuracak ve “United Security-Canlı” ekranını açarak kamera görüntülerini göstermeye başlayacaktır.

Çevrimiçi Cihaz Ekleme

Bu seçenekte, mobil cihazınızın bağlı olduğu network'ü taratabilir ve bu network'teki kayıt cihazlarını ve IP kameraları mobil cihazınıza otomatik olarak tanıtabilirsiniz.

Bunun için, aşağıdaki işlemleri yapınız:


1- Mobil uygulamanızın "United Security-Canlı" ekranını açınız {Resim 2}.

2- Ekranın sağ üst köşesinde bulunan "" (veya "Seç") ikonuna tıklayınız {Resim 2-1}.

Üzerinde "Cihazlar" yazan ekran açılacak ve eğer mobil cihazınıza daha önceden tanıtılmış kayıt cihazı (veya IP kamera) varsa onlar listelenecektir.

3- Bu ekranın sağ üst köşesindeki "+" ikonuna tıklayınız {Resim 3-1}.

Aşağı doğru, üç seçenekli bir pencere açılacaktır.



Resim 10

4- Açılan seçenekler içinde “Çevirimiçi Cihaz” seçeneğine tıklayınız {Resim 10-1}.

5- Uygulamanız bağlı olduğunuz networkü tarayarak uygun olan cihazları listeleyecektir {Resim 11}. Eğer networkte herhangi bir kayıt cihazı (veya IP kamera) yoksa, ekranda “Cihaz bulunamadı” uyarısı çıkacaktır.



Resim 11

6- Bu ekranda listelenen kayıt cihazlarından (veya IP kameralardan) eklemek istediklerinizin sağında bulunan gri “✓” ikonuna basarak rengini maviye çeviriniz “✓”.

7- Seçiminizi yaptıktan sonra ekranın altındaki “Cihaz Ekle” ikonuna {Resim 11-1} basınız.

8- Ekranda “Ekleme başarılı” uyarısı gözükecektir. Eğer daha önce cihazınıza tanımlamış olduğunuz bir kayıt cihazını (veya IP kamerayı) tekrar seçip eklemek istediyseniz, ekranda “Cihaz zaten mevcut” uyarısı gözükecektir.

9- Bu aşamada, ilgili kayıt cihazını (veya IP kamerayı) mobil cihazınıza tanıttığınız fakat kullanıcı adı ile şifresini girmediğiniz için cihaza bağlantı yapılamayacaktır. Bu cihazın bilgilerini girmek için, ekranın sol üst köşesindeki “<” ikonuna tıklayarak önceki sayfaya dönünüz {Resim 3}.

10- Ekranda mobil cihazınıza tanımlanmış olan tüm cihazlar listelenecek ve sizin son olarak eklediğiniz kayıt cihazı (veya IP kamera) en altta gözükecektir.

11- Kullanıcı adını ve şifresini girmek istediğiniz cihazın üzerine tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.

Yeni Cihaz Sakla

1 Cihaz Adı **DVR1**

2 Giriş Tipi **United Security Ofis**

3 Cihaz ID

4 Medya Port **9000**

5 Kullanıcı Adı **admin**

6 Şifre

7 Kanallar **8**

Resim 12

Resim 13

Cihaz ID

IP/DOMAIN

12- Açılan pencereadaki alanları aşağıdaki şekilde doldurunuz.

Cihaz Adı: {Resim 12-1} Bu alana, kaydedeceğiniz

kayıt cihazı (veya IP kamera) için istediğiniz ismi verebilirsiniz. Örneğin, “United Security Ofis” yazabilirsiniz.

Giriş Tipi: {Resim 12-2} Bu satırın en sağındaki oka {Resim 13} tıkladığınızda “IP/DOMAIN” ve “Cihaz ID (P2P)” olmak üzere iki seçenek açılacaktır.

IP/DOMAIN: {Resim 13-2} Kayıt cihazınıza (veya IP kameranıza), IP adresi üzerinden bağlanmak için bu seçeneği seçiniz. ve “Cihaz ID” satırı yerinde “IP Adresi” isimli satır belirecektir {Resim 12-3}. Buraya cihazın bulunduğu yerin IP numarasını yazınız.

Cihaz ID (P2P): {Resim 13-1} Bu seçeneği seçtiğinizde, kayıt cihazınıza (veya IP kameranıza) IP adresi girmeden, sadece cihazınıza özel bir “Cihaz ID” si üzerinden bağlanabilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde, ekranda “Cihaz ID” satırı {Resim 12-3} gözükecektir.

Bu aşamada, “Cihaz ID” sinin girişini iki şekilde yapabilirsiniz:

- “Cihaz ID” satırına {Resim 12-2}, kayıt cihazının

(veya IP kameranın) üzerindeki Kare Kod (QR Code) etiketinde yazılı olan ID'yi {Resim 14} telefonunuzun klavyesini kullanarak girebilirsiniz.



Resim 14

- Veya "Cihaz ID" satırında bulunan Kare Kod (QR Code) ikonuna {Resim 12-4} tıklayarak tarama ekranını {Resim 15} açabilir ve kayıt cihazının (veya IP kameranın) üzerindeki karekodu {Resim 15-1} mobil cihazınıza okutabilirsiniz.



Resim 15

Eğer kayıt cihazınızın üzerinde Kare Kod (QR Code) etiketi bulunmuyorsa, "Cihaz ID" sine veya Kare Kod'a (QR Code) erişmek için, fareyi kullanarak imleç ekranın altına getiriniz. Aşağıda "Ana Menü İkonları" açılacaktır.

IP kameranızın), [Ana Menü] => [Parametre]
=> [Network] => [Network] ekranına giriniz.
Bu ekrandaki “Client Port” alanında yazan port
numarasını buraya yazınız.

Kullanıcı Adı: {Resim 12-6} Cihaza hangi yetkiyle
bağlanacaksınız onun kullanıcı adını giriniz (“admin”
veya “user1” gibi).

Şifre: {Resim 12-7} Yukarıda yazmış olduğunuz
kullanıcı adı (“admin” veya “user1”) için cihaza
tanımlanmış olan şifreyi giriniz.

13- Sağ üst köşedeki “Kaydet” (Sakla) alanına {12-8}
tıklayınız.


14- Eğer yukarıda girdiğiniz bilgiler doğruysa ve
United Security kayıt cihazınız (veya IP kameranız)
network’e bağlıysa, mobil cihazınız otomatik
olarak bağlantı kuracak ve “United Security-Canlı”
ekranını açarak kamera görüntülerini göstermeye
başlayacaktır.

Mobil Cihazdan Mobil Cihaza Aktarım

Bir mobil cihaza (örneğin Cihaz1) tanımlanmış olan kayıt cihazlarının veya IP kameraların bilgilerini farklı bir mobil cihaza (örneğin Cihaz2) kolaylıkla aktarabilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki işlemleri yapınız.

1- Hangi cihazdan bilgi aktaracaksınız (Cihaz1) o cihazın sol üst köşesindeki "Ana Menü" ikonuna "☰" bastıktan sonra "Cihazlar" seçeneğine tıklayınız.



Resim 17


O anda cihaza tanımlanmış olan kayıt cihazları ve IP kameralar listelenecektir.



Resim 18

2- Cihaz listesinin hemen altındaki “Kare Kod (QR Code) Yarat” (veya “Cihazları Dışa Aktar”) ikonuna tıklayınız.

3- Listelenen cihazların içinde hangilerini diğer mobil cihaza (Cihaz2) aktarmak istiyorsanız, o cihazların sağ tarafındaki gri renkli "✓" ikonuna tıklayarak rengini mavi yapınız {Resim 19-1} (yanında mavi renkli "✓" ikonu bulunan cihazlar seçili olan cihazlardır).



Resim 19

4- “Tamam” (veya “Tamamlandı”) alanına {Resim 19-2} tıklayınız.

5- Ekranda özel bir Kare Kod (QR Code) {Resim 20} belirecektir.




6- Bu ekran açık durumdayken diğer mobil cihazdaki (Cihaz2) United Security Mobil uygulamasını açınız.

7- Ekranın sol üst köşesindeki “Ana Menü” ikonuna “☰” tıklayarak “Cihazlar” seçeneğini seçiniz {Resim

17}. Üzerinde “Cihazlar” yazan ekran açılacak ve eğer mobil cihazınıza daha önceden tanıtılmış kayıt cihazı (veya IP kamera) varsa onlar listelenecektir.

8- Bu ekranın sağ üst köşesindeki “+” (veya “Seç”) ikonuna tıklayınız {Resim 21-1}.


Aşağı doğru, üç seçenekli bir pencere açılacaktır.




9- Açılan seçenekler içinde “Cihazları İçeri Aktar” (Kare Kodu (QR Code) Tara) seçeneğine tıklayınız.

10- Ekranda bir tarama ekranı belirecektir. Bunu kullanarak ilk cihazın (Cihaz 1) ekranında açılmış bulunan Kare Kodu (QR Code) okutunuz.

11- Böylelikle ilk cihazda (Cihaz1) seçmiş olduğunuz kayıtlı cihazlar otomatik olarak ikinci cihaza (Cihaz2) aktarılmış olacak ve ekranda listelenecektir.



Resim 22

12- Listelenen bu cihazları mobil cihazınıza eklemek için her bir cihazın sağındaki gri ikonlara “” basarak renginin mavi olmasını sağlayınız.

13- Son olarak ekranın altındaki “Cihaz Ekle” (Tamam) butonuna basarak bu cihazları mobil cihazınıza kaydediniz.

14- Bu işlemlerin yaptıktan sonra cihazınıza şifre girmenize gerek yoktur. İlk cihazda tanımlı olan kullanıcı adı ve şifre otomatik olarak ikinci cihaza da aktarılmış olur.